



Instrukcja montażu / user manual

LGM-1010




Ⓐ

2X		Ⓑ
2X		Ⓒ
1X		Ⓓ
2X		Ⓔ





Ⓟ PZ

Ⓟ




Ⓟ

Ⓟ







2



1



1






5mm L N Ⓟ


2



3





4



2

1

5



Oprawy wyposażone w źródło światła o klasie efektywności energetycznej E
Aby wymienić źródło światła należy skontaktować się z producentem lub wykwalifikowanym serwisem.